最初に 必ず読んでね! かんたんスタートガイド

本体設置編

置き場所を 決めるときは

本機の手前に

ものを置かない

設置前に付属品がすべてそろっている ことを確認してください。付属品の内容 については梱包箱の記載か『操作ガイド (お手入れ編)』の「同梱物について」を 参照してください。

排紙トレイの上部にあるくぼみに


指をかけて、排紙トレイをゆっく

平らな場所に置く


り手前に開く

はじめにすること

本機の電源を入れる前に、本機に貼られたオレンジ色のテープをす **べて**取り除いてください。



プリントヘッドと インクタンクは ここに取り付けてね!




トラブルが起きたときには、 『操作ガイド(お手入れ編)』 の「困ったときには」を参 照してね!





スキャナユニット(プリンタカバー)を 10 分間以上開けたままにすると、プリントヘッドが右側へ移動します。その場合は、いったんスキャナユニット(プリンタカバー)を閉じ、 開け直してください。



保護キャップを取り

外したら捨てる

インクタンクの取り付け

下までさげる

袋の内側と保護キャップの内側に、透明または薄い青色のインクが

付着している場合がありますが、品質上問題ありません。インクで

手などを汚さないようご注意ください。

▲ 注意

